



Le **combiné accélérateur-frein Tirer/Pousser** regroupe, comme son nom le suggère, les **commandes d'accélération et de freinage en un seul et même levier**.

Il est disponible en version électronique ou mécanique.

Cet équipement peut se placer **aussi bien à gauche qu'à droite du volant**. Le conducteur pourra d'une seule main, accélérer en tirant, et freiner en poussant. Sa position latérale permet de conserver toutes les fonctions des commodos et commandes au volant.

Pour améliorer le confort, **la poignée du combiné peut être personnalisée** dans sa forme mais aussi dans sa fonctionnalité.

En effet, il est possible d'y **intégrer des commandes auxiliaires** activant l'avertisseur sonore, les clignotants, l'éclairage des feux etc...

Cet aménagement ne nuit pas à la conduite du véhicule par une personne valide. Pour la version électronique, **un simple interrupteur rétablit l'accélération à la pédale**.

Enfin, il est possible d'intégrer la tringlerie à l'intérieur du tableau de bord, (si le véhicule est compatible), ce qui offre au conducteur un espace notable, qui facilite le transfert.

