



Le **combiné Baisser/Pousser RT12** confère la possibilité d'accélérer et freiner d'une seule main, droite ou gauche, puisqu'il peut être installé à la convenance du conducteur à mobilité réduite. Le freinage s'exerce par une poussée, tandis que l'accélération s'effectue en abaissant le pommeau du combiné, qui pivote, tout en souplesse, sur son axe.

La **polyvalence du RT12** convient aussi bien aux conducteur, dont l'invalidité touche les **membres inférieurs ou supérieurs** (Si ceux-ci possèdent une certaine mobilité).

Le **pommeau du combiné peut-être personnalisé dans sa forme et sa fonctionnalité**. Selon la nécessité, il s'enrichit d'interrupteurs destinés aux commandes auxiliaires. On peut, dès lors, activer sans lâcher le combiné, les clignotants, l'avertisseur sonore, l'éclairage, etc... Ou encore un blocage de frein très utile.

Ne perturbant, en rien, la conduite d'un conducteur valide, le **combiné se désactive grâce à un interrupteur dissimulé**, ce qui rétablit instantanément la fonctionnalité de la pédale d'accélération.

Homologué aux normes CE, le RT12 a été soumis avec succès au test de compatibilité électromagnétique.



COMBINÉ R12 BAISSER/POUSSER
Permet d'accélérer et freiner d'une seule main

