

# HAYON ÉLÉVATEUR

## vangater II



Fabriqué par  THE BRAUN CORPORATION

Regardez les video des produits  
sur [www.handi-mobil.fr](http://www.handi-mobil.fr)

Le VANGATER II est un hayon monobras, pouvant être installé en porte arrière ou latérale.

Son plateau se replie, durant le rangement, en 3 parties pour conserver un accès aux personnes valides.

Il est muni de commandes de fonctionnement sur la main courante.

Par l'intermédiaire d'une de ses commandes, il peut compenser le nivellement du plateau durant la mise en charge pour le maintenir parallèle au sol.



Un dégagement latéral permet de réduire la longueur d'accès du plateau lorsqu'il est au sol.

Le VANGATER II est équipés de toutes les sécurités.

Conforme aux normes CE.

Plusieurs dimensions disponibles.

Charge maxi : 272 Kg.

# HandiMobil

9, les jardins de l'olympie - Bd de l'Aspé - 83700 Saint Raphaël  
Tel. 09 65 27 36 30 - 06 30 25 26 96 - Fax 04 94 19 24 68 - Web: [www.handi-mobil.fr](http://www.handi-mobil.fr) E-mail: [handi.mobil@yahoo.fr](mailto:handi.mobil@yahoo.fr)

PAG. 28